
낙하검출이 작동했으며전원이 꺼집니다

“동영상 미디어”를 “SD”로 설정한 다음 microSD 카드에 녹화합니다.
제품을 썼다가 다시 씁니다.
제품을 진동 및 충격으로부터 보호합니다.