

HDMI 를 통한 TV 와의 연계 작동

HDMI 케이블로 본 제품을 HDMI-CEC 지원 TV 에 연결하면 다음과 같이 편리한 기능을 사용할 수 있습니다.

- HDMI-CEC(Consumer Electronics Control: 소비자 전자제품 제어)는 HDMI 케이블로 연결된 HDMI-CEC 호환 장치 사이의 상호 작동성을 보장하는 업계 표준입니다.

메모 :

- 모든 HDMI 제어 장치가 HDMI-CEC 표준을 따르는 것은 아닙니다. 그런 장치에 연결하면 본 제품의 HDMI 제어 기능이 작동하지 않습니다.
- 본 제품은 모든 HDMI-CEC 지원 장치와 연계 작동이 보증되지 않습니다.
- 각 HDMI-CEC 지원 장치의 제품 규격에 따라 일부 기능은 본 제품에서 작동하지 않을 수도 있습니다. (자세한 내용은 TV 사용설명서를 참조하십시오.)
- 연결된 일부 장치에서는 의도하지 않은 작동이 일어날 수도 있습니다. 이 경우 "HDMI 컨트롤" 를 "꺼짐" 으로 설정하십시오.

준비

- HDMI 케이블로 본 제품과 TV 를 연결합니다.
- TV 를 켜고 HDMI-CEC 관련 설정을 "켜짐" 으로 설정합니다. (자세한 내용은 TV 사용설명서를 참조하십시오.)
- 본 제품을 켜고 "HDMI 컨트롤" 를 "켜짐" 으로 설정합니다.

작동법 1

- 1 본 제품을 켭니다.
 - 2 재생 모드를 선택합니다.
 - 3 HDMI 케이블을 연결합니다.
- TV 가 자동으로 켜지고 본 제품의 전원이 켜지면 HDMI 입력 모드로 바뀝니다.

작동법 2

- 1 TV 를 끕니다.
- 본 제품이 자동으로 꺼집니다.
- ### 메모 :
- 연결 TV 에 따라, 본 제품의 표시 언어는 본 제품을 켤 때 TV 용으로 선택된 언어로 자동 전환됩니다. (이는 본 제품이 TV 용으로 선택된 언어를 지원하는 경우에만 해당됩니다.) TV 의 표시 언어와 다른 언어로 본 제품을 사용하려면 "HDMI 컨트롤" 를 "꺼짐" 으로 설정합니다.
 - 본 제품의 표시 언어가 변경되더라도 TV 의 표시 언어는 자동으로 전환되지 않습니다.
 - 이 기능은 앰프나 선택기 같은 장치를 연결하는 경우 올바로 작동하지 않을 수도 있습니다. "HDMI 컨트롤" 를 "꺼짐" 으로 설정합니다.
 - HDMI-CEC 가 제대로 작동하지 않으면 본 제품을 껐다가 다시 켜주세요.

주의 :

- 파일 액세스 중에는 녹화 미디어를 분리하거나 다른 작동(예: 전원 끄기)을 하지 마십시오. 또한, 작동 중 배터리가 닳으면 녹화 미디어의 데이터가 손상될 수도 있으므로 반드시 제공된 AC 어댑터를 사용하십시오. 녹화 미디어의 데이터가 손상되면 녹화 미디어를 포맷한 다음 다시 사용하십시오.