
전원이 꺼졌거나 USB 장치가 지원되지 않습니다.

연결된 USB 장치의 전원을 켭니다.