

재생에 실패했습니다.

microSD 카드를 꺼냈다가 다시 넣습니다.
microSD 카드 단자에서 먼지를 제거합니다.
microSD 카드를 넣은 다음 전원을 켭니다.
본 제품에 강한 충격/진동을 가하지 마십시오.