
HDMI 미니 케이블에 연결하면 이미지나 소리가 TV에 제대로 나오지 않습니다.

연결된 TV에 따라 이미지나 소리가 TV에 제대로 나오지 않을 수도 있습니다. 그런 경우에는 다음과 같이 조작하십시오. (1) HDMI 미니 케이블을 분리한 다음 다시 연결합니다. (2) 본 제품의 전원을 껐다가 다시 켜니다.