

색상이 이상하게 보인다. (지나치게 푸르다, 지나치게 붉다 등)

수동 설정 메뉴에서 “화이트 밸런스” 를 “수동” 쪽으로 설정하십시오. 광원에 따라 “광음”/“흐림”/“할로겐 조명” 중에서 선택합니다. “수동” 를 선택하고 적절히 조절합니다.

비디오가 “x.v.Color” 를 “켜짐” 으로 하여 녹화된 경우에는 TV 의 x.v.Color 설정을 켜므로 합니다.

“효과” 를 “꺼짐” 으로 설정합니다.