

---

### 記錄已取消

將“影片的記錄媒體”設為“SD”，然後記錄到 microSD 記憶卡。  
請關閉本裝置，然後再度開。  
保護本裝置免於震盪及強力撞擊。