
沒有顯示日期／時間。

在選單中設定“螢幕顯示”。

在選單中將“顯示於 TV 上”設為“開”。