
不會自動調整焦距。

如果您在陰暗地點拍攝或拍攝無明暗對比的物體，請以手動方式調整焦距。

以拭鏡布擦拭鏡頭。

在手動錄影選單中取消手動對焦。

使用協助對焦功能，執行較精確的焦距調整。