

在影片模式和相片模式之間切換時，或開或關閉電源時，本裝置反應遲緩。

建議將所有影片及相片複製到您的電腦上，然後清除本裝置中的圖庫。（如果本裝置記錄了許多圖庫，就要花費一段時間來回應。）