
透過 HDMI 結合電視操作

使用 HDMI 訊號線將本裝置連接至使用 HDMI-CEC 的電視，可讓您利用下列便利的功能。

- HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) 是可讓透過 HDMI 訊號線連接的 HDMI-CEC 相容裝置互通的工業標準。

註：

- 並非所有 HDMI 控制裝置均符合 HDMI-CEC 標準。本裝置若連接至這類裝置，將無法使用 HDMI 控制功能。
- 本裝置不保證可搭配所有使用 HDMI-CEC 的裝置操作。
- 視每項 HDMI-CEC 裝置的規格而定，某些功能可能無法用於本裝置。(如需詳細資訊，請參閱電視機使用手冊。)
- 某些連接的裝置可能會發生意外的操作。在這種情況下，請將“HDMI 控制”設定為“關”。

準備工作

- 以 HDMI 訊號線連接本裝置和電視。
- 請打開電視，然後將 HDMI-CEC 相關設定設為“開”。(如需詳細資訊，請參閱電視機使用手冊。)
- 請開關裝置，然後將“HDMI 控制”設為“開”。

操作方法 1

- 1 開本裝置的電源。
 - 2 選擇播放模式。
 - 3 連接 HDMI 訊號線。
- 電視機便會在本裝置開時自動開並切換為 HDMI 輸入模式。

操作方法 2

- 1 請關閉電視。
- 本裝置會自動關閉電源。

註：

- 視連接的電視機不同，當本裝置開時，本裝置顯示的語言也會自動切換為電視機設定的語言。(只有在本裝置支援電視選擇的語言時，才可以使用此功能。) 若要以和電視機顯示之語言不同的語言來使用本裝置，請將“HDMI 控制”設定“關”。
- 即使變更了本裝置的設定語言，電視機顯示的語言並不會自動切換。
- 連接至揚聲器和分離器等裝置時，這些功能可能無法正常作用。此時請將“HDMI 控制”設定為“關”。
- 若 HDMI-CEC 沒有正確運作，請關閉並重新開本裝置。

小心：

- 存取案時，請勿移除記錄媒體或執行其他任何操作(如關閉電源)。並務必使用隨附的 AC 交流電電源供應器，因為若在操作中耗盡電池電量，可能會損毀記錄媒體中的資料。若記錄媒體中的資料損毀，請格式化該記錄媒體，即可再次使用媒體。