
無案

在“影片的記錄媒體”或“相片的記錄媒體”中變更設定，並確定案並沒有被錄製到其他媒體內。