

刪除不必要的檔案

記錄媒體的空間快要用完時，請刪除不必要的影片及相片。
刪除這些檔案後，可以恢復記錄媒體的使用空間。

註：

- 刪掉的檔案不能復原。
- 播放清單內的檔案被刪除時，播放清單會有改變。
- 受保護的檔案無法刪除。
請先消除保護，然後再刪除檔案。
- 將想要的檔案全部備份至您的 PC。

小心：

- 存取檔案時，請勿移除記錄媒體或執行其他任何操作。
- 使用隨附的 AC 交流電電源供應器。
- 如果記錄媒體上的數據損毀，請將媒體再次格式化。