

## 連接電視機及觀賞

您可以從 HDMI 接頭、COMPONENT 接頭，或 AV 接頭輸出影像。請選擇最適合您電視機的接頭。

- 另外亦請參閱所用電視機的使用手冊。

### 註：

- 若要在播放時顯示日期／時間，將連接設定選單中的“顯示於 TV 上”設為“開”。在播放選單中將“螢幕顯示”設為“顯示全部”或“只顯示日期”。
- 有關電視機或連接方式的疑問，請洽詢您的電視機製造商。

### 電視機畫面不自然

| 故障                                    | 排除方法  |
|---------------------------------------|---|
| 電視機無法正常顯示影像。                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 將連接線拔下，再重新連接。</li> <li>• 關閉並重新啟動本裝置。</li> <li>• 以色差接頭進行連接時，確定在連接設定選單中“色差輸出”的設定適合相接的電視機。(以預設設定為“1080i”。</li> </ul>  |
| 電視機影像直向投影。                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 將連接設定選單中的“影像輸出”設為“4:3”。</li> </ul>   |
| 電視機影像橫向投影。                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 按情況調節電視機畫面。</li> </ul>   |
| 影像色彩不正常。                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如在錄影時將“x.v.Color”設定為“開”，請將電視機上的 x.v.Color 設為<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 0 2px;">閉</span>。</li> <li>• 按情況調節電視機畫面。</li> </ul> |
| HDMI-CEC 功能沒有正常運作，並且電視機也沒有在連接本裝置之後運作。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 視電視機規格不同，即使符合 HDMI-CEC 規格，其運作方式也可能會不同。因此，並無法保證本裝置上的 HDMI-CEC 功能在搭配所有電視機使用時皆可正常運作。此時請將“HDMI 控制”設定為“關”。</li> </ul>   |
| 螢幕顯示語言已變更。                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用 HDMI 迷你訊號線將本裝置連接至不同語言設定的電視時，可能會發生此情況。</li> </ul>  |