

## 在外國使用本裝置

不同國家及地區採用不同形狀的電源插座。

為電池組充電時，必須使用與插座形狀相符的變換插頭。

在“時間調整”的“地區設定”中選擇旅遊目的地，將日期及時間顯示改為當地時間。

在“時間調整”的“設定為日光節約時間”中選擇了“開”時，時間會被設為加快 1 小時。