

為本裝置執行定期維修，使之能長期使用。

小心：

- 執行維修之前，記得先要拆下電池組、AC 交流電電源供應器及電源插頭。

攝錄機

- 用柔軟乾布抹本裝置，將污垢去除掉。
- 如極度骯髒，可以將布浸在中性清潔液的溶液中，然後用來抹機身，再以乾淨的布將清潔液抹掉。

小心：

- 請勿使用苯或稀釋劑。這樣可能令本裝置受損。
- 使用化學布或清潔劑時，記得注意產品的警告標籤及指示。
- 不要讓本裝置與橡膠或塑膠產品長期接觸。

鏡頭／LCD 螢幕

- 請用鏡頭吹風器（商店有售）除塵，並以鏡頭清潔布（商店有售）抹走污垢。
鏡頭太髒可能造成黴菌滋長。