

攝影失敗

移除 microSD 記憶卡後，再重新插入。

移除 microSD 記憶卡端子上的污垢。

插入 microSD 記憶卡後再開電源。

不要讓本裝置受到強力撞擊或震盪。