
無法關閉製作 DVD 選單。

將本裝置及 DVD 燒錄器的電源關掉，或將 AC 交流電電源供應器拔下。