
遙控器無法作用。

更換電池。

將基本設定選單中的“遙控”設為“開”。

遙控器可能無法在戶外或暴露在強光的地點起作用。