

---

**記憶卡錯誤!**

請關閉本裝置，然後再度開機。

拆下 AC 交流電電源供應器及電池組之後，拔出 microSD 記憶卡，然後重新插入。

移除 microSD 記憶卡端子上的污垢。

如果以上方法不能解決問題，請將您的裝置備份，然後執行媒體設定選單中的“格式化 SD 記憶卡”。(所有資料會被刪除。)