

時間調整

在外國使用本裝置時重設目前時間或設為當地時間。

設定	說明
時間設定	重設目前時間或更改設定。
地區設定	只要選擇目的地，在外國使用本裝置時便可設為當地時間。
設定為日光節約時間	設定旅遊目的地是否採用日光節約時間。

註：

- 日光節約時間是在夏季特定時期內將時鐘加快 1 小時的制度，主要用於西方國家。

更改設定

1 觸碰  以顯示選單。



2 選擇“時間調整”並觸碰 .

