
無法為電池組充電。

電池組已充滿電時，指示燈就不會閃爍。

如果本裝置的端子或電池組髒了，請用棉花棒或類似物品抹乾淨。
使用非原廠電池組，可能令本裝置受損。請務必使用原廠電池組。