

連接 HDMI 迷你訊號線時，電視機上可能不會出現影像或聲音。

視連接的電視機規格不同，電視機上可能不會出現影像或聲音。此時請執行下面的操作。(1) 拔下並重新連接 HDMI 迷你連接線。(2) 關閉並重新啟動本裝置。