

---

### 錄影自動停止。

根據規格，錄影會自動停止，因為不能連續錄影 12 小時或以上。(可能要等一會才能再次錄影。)

請關閉電源，然後稍待一會再度錄影。(為了保護電路，本裝置會在高溫時自動停止。)

插入 microSD 記憶卡 (商店有售)，並將媒體設定中的“影片的記錄媒體”及“相片的記錄媒體”設為“SD”。(硬碟可能正在故障。)