
電源已關閉。或 USB 裝置不支援

關閉連接的 USB 裝置電源。

將 AC 交流電電源供應器連接至 BD/DVD 燒錄器。