

滑鈕及操作按鈕不能運作。

用手指觸碰畫面周圍的滑鈕及按鈕。

如用指甲或戴手套觸碰，滑鈕及按鈕將不會運作。

畫面上的顯示，就算觸碰也不會有作用。