

### 色彩不正常。(太藍、太紅等)

將手動設定選單中的“白平衡”設為“手動”。根據光源在“晴天”/“陰天”/“燈”中選擇其中一項。選擇“手動白平衡”並按情況調整。

如在錄影時將“x.v.Color”設定為“開”，請將電視機上的 x.v.Color 設為 $\text{\textcircled{X}}$ 。此時請將“特效”設定為“關”。