
電視機無法正常顯示影像。

將連接線拔下，再重新連接。
關閉並重新啟動本裝置。