

基本設定選單

您可以調整各種攝影機設定，例如操作聲音等。

設定	說明
演示模式	摘要說明本裝置的特殊功能。
自動關閉電源	使用此設定，可以避免忘記關閉電源。
操作聲音	開 <input type="checkbox"/> 關閉操作聲音。
錄影鍵	在 LCD 螢幕上顯示 REC 按鈕，當作 START/STOP 按鈕使用。
快速重新 <input type="checkbox"/>	關閉 LCD 螢幕後的 5 分鐘內，將耗電量減至錄影時所用的 1/3。
落下檢知器	本裝置掉落時避免硬碟受損。
遙控	容許以隨附的遙控器操作本裝置。
自動封片	將所製作的光碟設為可讀取狀態，使之能在 DVD 燒錄器上播放。
更新	將本裝置的功能更新至最新版本。
出廠預設 <input type="checkbox"/>	將所有設定回復為預設 <input type="checkbox"/>