
數位變焦無法作用。

在拍照模式下無法使用數位變焦。

縮時錄影中不能使用變焦操作。(拍照功能不能與影像穩定器並用。)

若要使用數位變焦，請在選單中將“變焦”設為“60 倍”、“80 倍”或“200 倍”。