
使用電池組時無法啟動電源。

重新為電池組充電。

如果本裝置的端子或電池組髒了，請用棉花棒或類似物品抹乾淨。

如果您使用 JVC 以外的電池組，將無法保證安全性與效能。請務必使用 JVC 電池組。