

Меню настроек подключения

Вы можете отрегулировать различные настройки для подключения к телевизору или DVD-рекордеру.

| Настройка | Подробные сведения |
|--------------------|--|
| ПОКАЗАТЬ НА ТВ | Отображает значки и дату/время на экране телевизора. |
| ВИДЕО ВЫХОД | Устанавливает показатель соотношения (16:9 или 4:3) в зависимости от телевизора. |
| КОМПОНЕНТНЫЙ ВЫХОД | Устанавливает разрешение видеовыхода через КОМПОНЕНТНЫЙ разъем. |
| ВЫХОД HDMI | Устанавливает разрешение видеовыхода через мини-разъем HDMI. |
| НАСТРОЙКИ HDMI | Устанавливает связанное ВКЛ./ВЫКЛ. с телевизором, когда телевизор и данный аппарат соединены через мини-разъем HDMI. |