

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НЕ УДАЛОСЬ

Извлеките и снова установите карту microSD.

Удалите грязь с контактов карты microSD.

Установите карту microSD перед включением питания.

Не подвергайте аппарат воздействию сильных ударов/вибрации.