
ПРОВЕРЬТЕ КРЫШКУ ОБЪЕКТИВА
(только **GZ-HD500**)

Отображается в течение 5 секунд
после включения питания, если крышка
объектива закрыта или если вокруг
темно.