

### **ЗАПИСЬ ОТМЕНЕНА**

Установите „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО “ на „SD“, после чего произведите запись на карту microSD.

Выключите аппарат, а затем снова включите его.

Защитите аппарат от вибрации и ударов.