

### **Запись останавливается автоматически.**

Запись останавливается автоматически, т.к. в соответствии с техническими характеристиками она не может продолжаться 12 или более часов без остановки. (Возобновление записи может занять некоторое время.)

Выключите питание, подождите немного, а затем снова начинайте запись. (Аппарат автоматически останавливается, когда температура поднимается выше критической.)

Вставьте серийно выпускаемую карту microSD и установите „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО “ и „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО “ в меню установок носителя на „SD“. (Возможно неисправен жесткий диск.)