
Пульт дистанционного управления не работает.

Замените батарею.

Установите „ПУЛЬТ ДУ “ в меню основных установок на „ВКЛ “.

Пульт дистанционного управления может не работать вне помещений или в местах, подверженных воздействию яркого света.