

## Основное меню настроек

Вы можете регулировать различные настройки камеры, например звуки при работе и т.д.

Настройка	Подробные сведения
ДЕМОРЕЖИМ	Представляет функции аппарата в обзорной форме.
АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ	Включение этой функции позволяет избежать ситуаций, когда вы забываете отключить питание.
ЗВУК ВЫПОЛН. ФУНКЦИЙ	Включает/отключает звуковой сигнал при работе.
КНОПКА ЗАПИСИ	Отображает кнопку REC на ЖК-мониторе и позволяет использовать ее в качестве кнопки START/STOP.
БЫСТРЫЙ ПОВТ. ЗАПУСК	Снижает потребление питания в течение 5 минут после закрытия ЖК-монитора до приблизительно 1/3 питания, используемого во время записи.
ДАТЧИК ПАДЕНИЯ	Предупреждает повреждение жесткого диска при падении аппарата.
ПУЛЬТ ДУ (только GZ-HD620)	Включает реагирование аппарата на команды прилагающегося пульта дистанционного управления.
АВТОФИНАЛИЗАЦИЯ (только GZ-HD620)	Делает созданные диски читаемыми, чтобы их можно было воспроизводить на записывающем устройстве DVD.
ОБНОВЛЕНИЕ	Обновляет функции аппарат до последней версии.
ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА	Возвращает все настройки на значения по умолчанию.