

**СРАБОТАЛ ДАТЧИК ПАДЕНИЯ И  
ПИТАНИЕ БЫЛО ВЫКЛЮЧЕНО**

Установите „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО “ на „SD“, после чего произведите запись на карту microSD.

Выключите аппарат, а затем снова включите его.

Защитите аппарат от вибрации и ударов.