

Не удается найти записанный файл.

Отмените функцию отображения по группам и функцию поиска по дате. Измените настройку в „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО “ или „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО “. (Файлы на других носителях не отображаются.) Выберите „ВОСПР. ДРУГОГО ФАЙЛА “, а затем найдите видеофайлы на экране указателя. (Могут быть воспроизведены видеофайлы с поврежденной информацией управления.)