

Использование внешнего жесткого диска USB (GZ-HD620)

Вы можете копировать файлы видео и фото с данного аппарата на внешний жесткий диск USB. Вы также можете воспроизводить на аппарате файлы с внешнего жесткого диска USB.

- Также обратитесь к руководству по эксплуатации внешнего жесткого диска USB.

Рекомендуемые внешние жесткие диски USB

Seagate	Серия FreeAgent™ Desk
LaCie	Серия Design by Neil Poulton

- При подсоединении к вышеуказанным изделиям используйте USB-кабель с мини-разъемами А (штырьковый) и В (штырьковый).

Использование внешнего жесткого диска USB

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Невозможно использовать внешние жесткие диски USB с емкостью, превышающей 2 TB.
- Копирование может занять некоторое время. (Например, сохранение 1 часа видео в режиме XP занимает примерно 20 минут.)
- Звук или видео могут прерываться во время воспроизведения.
- Отформатируйте внешний жесткий диск USB при его первом подключении к аппарату. (Удаляются все данные.)
- При использовании компьютера для управления данными на внешнем жестком диске USB, непосредственно скопированными с данного аппарата, обратитесь к файлу справки прилагающегося программного обеспечения Everio MediaBrowser.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не подсоединяйте концентратор USB между аппаратом и внешним жестким диском USB.
- Отсоедините внешний жесткий диск USB при использовании других устройств USB, например, записывающего устройства BD/DVD или другого внешнего жесткого диска USB.
- Во время копирования и воспроизведения избегайте следующих действий.
 - Выключение аппарата или внешнего жесткого диска USB.
 - Отсоединение USB-кабеля.
- Файлы, удаленные с данного аппарата, невозможно записывать на диск с помощью записывающего устройства BD/DVD, даже если они были скопированы на внешний жесткий диск USB.
- Не форматируйте внешний жесткий диск USB с помощью компьютера. Если вы сделали это, отформатируйте его еще раз с помощью данного аппарата.

(Все данные на внешнем жестком диске USB будут удалены.)

- Избегайте выполнения следующих действий с помощью компьютера.
 - Удаление файлов или папок на внешнем жестком диске USB.
 - Перемещение файлов или папок на внешнем жестком диске USB.
 - Изменение названий файлов или папок на внешнем жестком диске USB.
 Такие действия приводят к невозможности воспроизведения данных на аппарате.
- При использовании компьютера для редактирования данных на внешнем жестком диске USB скопируйте данные на компьютер перед редактированием. Непосредственное редактирование данных на внешнем жестком диске USB с помощью компьютера приводит к невозможности воспроизведения данных на аппарате.