

Das Gerät reagiert langsam, wenn es ein- oder ausgeschaltet wird.

Es wird empfohlen, alle Videos auf einen Computer zu kopieren und die entsprechenden Dateien in diesem Gerät zu löschen.

(Wenn viele Aufnahme Dateien im Gerät gespeichert werden, reagiert es langsamer.)