

---

**SPEICHERKARTENFEHLER!**

Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Entnehmen Sie die SD-Karte, nachdem Sie AC-Netzteil und Akku abgenommen haben, und setzen Sie sie wieder ein.

Entfernen Sie eventuell vorhandenen Schmutz von den Anschlussteilen der SD-Karte.

Konnte das Problem dadurch nicht gelöst werden, führen Sie eine Datensicherung durch und formatieren mithilfe von „SD-KARTE FORMATIEREN“. (Alle Daten werden gelöscht werden.)