
L'appareil fonctionne lentement lorsqu'il est allumé ou éteint.

Il est recommandé de copier toutes les vidéos sur votre ordinateur, et d'effacer les fichiers de cet appareil.
(Si un grand nombre de fichiers sont présents sur l'appareil, ce dernier mettra du temps à répondre).