

Menu de réglages des branchements

Vous pouvez ajuster différents réglages permettant de raccorder ce caméscope à un téléviseur ou un enregistreur DVD.

| Réglage | Détails |
|-----------------|--|
| AFFICHER SUR TV | Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur un écran télé. |
| SORTIE VIDEO | Règle le rapport hauteur/largeur (16:9 ou 4:3) en fonction de la TV raccordée. |