
La unidad opera lentamente cuando se enciende o se apaga la alimentación.

Se recomienda copiar todos los vídeos a su PC y eliminar los archivos de esta unidad.
(si hubiera muchos archivos grabados en esta unidad, esta unidad tarda en responder).