
Nº DE CARPETAS EXCESIVO

- ① Mueva los archivos o carpetas a un PC u otro dispositivo (realice una copia de seguridad de los archivos).
- ② Seleccione “ARCHIVO Y Nº GESTIÓN” en “FORMATEAR TARJETA SD”. (Se eliminarán todos los datos de la tarjeta SD).