

## Menú de ajustes básicos

Puede realizar diversos ajustes de la cámara como por ejemplo el sonido de funcionamiento, etc.

| Ajuste             | Detalles                                                                                                                                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODO DEMO          | Introduce las características especiales de esta unidad en forma de extracto.                                                                    |
| DESCONEXIÓN AUTOM. | Si ajusta esta opción, evita la situación de olvidarse de apagar la alimentación.                                                                |
| SONIDO FUNCIONAM.  | Enciende y apaga el sonido de funcionamiento.                                                                                                    |
| REINICIO RÁPIDO    | Reduce el consumo de energía en el plazo de 5 minutos después de haber cerrado el monitor LCD a un tercio de lo utilizado durante una grabación. |
| ACTUALIZAR         | Actualiza las funciones de esta unidad a la última versión.                                                                                      |
| CONFIG. DE FÁBRICA | Regresa todos los ajustes a los valores predeterminados.                                                                                         |