

**L'unità funziona lentamente quando la si accende o la si spegne.**

Si consiglia di copiare tutti i video sul PC e di eliminare i file dalla unità.  
(Se sono presenti molti file registrati sulla unità, il dispositivo impiegherà un pò di tempo per rispondere.)