

Regolazione dell'impugnatura



- ① Slacciare la cinghia dell'impugnatura.
- ② Regolare la lunghezza della cinghia.
- ③ Allacciare la cinghia dell'impugnatura.

AVVERTENZA:

- Assicurarsi di allacciare correttamente la cinghia dell'impugnatura.
Se la cinghia è lenta, l'unità potrebbe cadere e causare ferite o danni.